



## 1. Reinigung


Die Vertiefung und den direkt angrenzenden Bereich mit einem geeigneten, nicht ölhaltigen Reinigungsmittel, z.B. Isopropylalkohol, reinigen.

HINWEIS: Das Reinigungsmittel vom Schreibschutz fernhalten und zu langen Kontakt mit dem Gehäuse vermeiden.



## 2. Ausrichtung


Kassette festhalten ohne dabei die Haftfläche und die gereinigte Vertiefung für das Label zu berühren. Das Label auf der linken Seite der Vertiefung im rechten Winkel ansetzen. Nach oben oder unten korrigieren, bis das Label korrekt horizontal ausgerichtet ist.



## 3. Aufbringung

Das Label muss in der Vertiefung vollständig aufliegen und nicht seitlich, oben oder unten überstehen. Danach das Label mit dem Finger fest aufdrücken. Dazu in der Mitte des Labels beginnen und es danach seitlich fest andrücken.

Hiermit geht das Label eine feste Verbindung mit dem Datenträger ein und ist damit einsatzbereit für Ihre Library.



## 4. Abmessungen und Abstände am Beispiel LTO

L1:	105,40mm +/- 0,30mm
L2:	21,50mm +/- 0,25mm
L3:	80,00mm +/- 0,35mm
L4:	2,00mm +/- 0,25mm
L5:	19,50mm +/- 0,35mm
L6:	7,50mm +/- 0,25mm

## Lagerung der Label

BarcodeLabel bis zu 12 Monate nach der Lieferung auf den Datenträger aufbringen. Lagerung bei normaler Zimmertemperatur und Raumfeuchtigkeit.

**Nur fachgerecht gelabelte Datenträger garantieren optimale Leseergebnisse in Ihrer Library.**

## EDP Vertriebs GmbH

Otto-Hahn-Strasse 1c  
69190 Walldorf  
Tel.: 06227 / 82 87-0  
Fax: 06227 / 82 87-11  
sales@edp-germany.de  
www.edp-germany.de

## Über EDP

EDP ist Spezialanbieter für IT-Lösungen mit Fokus auf die Bereiche: Stagemanagement, Netzwerkmanagement und Infrastrukturmanagement. Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1991 hat EDP sein ursprüngliches Portfolio kontinuierlich ausgebaut und den Anforderungen des Marktes angepasst. EDP bietet heute umfassende Lösungen für die komplexen Anforderungen im IT-Umfeld aller Größenordnungen.